



NISSAN

PERIODIC MAINTENANCE CHECK LIST

توضیحات	348	341	334	327	320	313	306	299	292	285	278	271	264	257	250	243	236	229	222	215	208	201	194	187	180	173	166	159	152	145	کیلومتر X ۱۰۰۰		دوره نگهداری				
	300	294	288	282	276	270	264	258	252	246	240	234	228	222	216	210	204	198	192	186	180	174	168	162	156	150	144	138	132	126	ماه						
																74	60	180	172	74	90	74	90	208	60	74	60	180	172	74		مدت زمان خدمات (دقیقه)					
																L2	L1	L3	L3	L2	L2	L2	L2	L3	L1	L2	L1	L3	L3	L2		سطح سرویس ادواری					
۱		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	تسمه دینام				
۲		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	C	روغن موتور			
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	C	فیلتر روغن موتور			
۴		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	سیستم خنک کاری موتور			
۵																																		مایع خنک کننده موتور			
۶		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	C	فیلتر هوا		
۷		C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	C	فیلتر هوای اتاق	
۸						X									C					X											C			شمع موتور			
۹		C		C		C				C		C		C		C			C		C				C				C		C			C	عیب یابی سیستم های الکترونیکی		
۱۰			C		C			C		C		C		C		C			C		C				C			C		C		C		C	مدار و اتصالات سیستم سوخت رسانی		
۱۱						C					C				C										C				C						سیستم جمع آوری بخارات سوخت (کیپستر)		
۱۲						C									C														C					C	وضعیت باتری/ سطح الکترولیت باتری و وزن مخصوص آن/ ترمینال های باتری		
۱۳		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	نشئی اتصالات سیستم ترمز و سطح روغن ترمز		
۱۴		C	C	X	C	C	C	X	C	C	C	X	C	C	C	C	C	X	C	C	X	C	C	X	C	C	C	X	C	C	C	C	C	C	C	روغن ترمز (مراجعه به توضیحات ۴)	
۱۵		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	کنترل سیستم ترمز و تنظیمات ترمز دستی		
۱۶		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	لنت ها و دیسک های چرخ جلو		
۱۷		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	لنت ها و دیسک یا کاسه چرخ عقب		
۱۸						C				C		C		C		C			C		C			C		C		C		C		C		C	کنترل سیستم فرمان برقی		
۱۹		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	عملکرد فرمان و اهرم بندی فرمان		
۲۰				X	C		C		X	C		C	X	C					X	C			X	C			C			X	C			C	روغن گیربکس / CVT (نشئی / جهت تعویض) (مراجعه به توضیحات ۲)		
۲۱				X					X				X						X				X							X				C	فیلتر کآرتیج روغن گیربکس		
۲۲				C	C		X		C		C	C	C	C	C	C	X		C		C		C		C		C	X		C				C	روغن کمک گیربکس (سطح / نشئی) (مراجعه به توضیحات ۳)		
۲۳				C		C	C		X		C		C	C	C	C	X		C		C		C		C		C		X		C			C	روغن دیفرانسیل (سطح / نشئی) (مراجعه به توضیحات ۳)		
۲۴		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	کنترل سیستم تعلیق جلو و عقب، سیپیکا و لقی محوری بلبرینگ چرخ		
۲۵		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	آچارکشی و کنترل سیستم تعلیق		
۲۶				C	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C	C	تنظیم زوایای چرخ ها (مراجعه به توضیحات ۱)		
۲۷				C		C			C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C	C	سیستم آگروز و عایق های حرارتی		
۲۸																																			شرایط بدنه (از نظر رنگ، خوردگی و سوراخ شدن)		
۲۹																																			فشار باد تایرها و زاپاس		
۳۰																																			جایجا نمودن تایرها و بالاس چرخ ها (مراجعه به توضیحات ۱)		
۳۱																																			تنظیم ارتفاع چراغ های جلو		
۳۲																																			روغن کاری قفل و لولای درب ها		
۳۳																																			کمربند ایمنی، قفل کمربند / مکانیزم جمع کننده		
۳۴																																			لاپ چراغ ها و خطر عقب		
۳۵																																			تیغه پرف پاک کن و شیشه شور		
۳۶																																			شوینده سیستم سوخت رسانی		

توضیحات	علام جدول
توضیحات ۳: در قیمت گذاری پایه سروس های ادواری، هزینه عملیات مربوطه براساس تایم استاندارد تعمیراتی محسوب به کارت تعمیراتی اضافه خواهد شد	G - بازپرد نمودن و تمیز کردن ، تعمیر کردن و تنظیم کردن یا در صورت لزوم تعویض نمودن
توضیحات ۲: در شرایط سخت هر ۳۰۰۰۰ کیلومتر باید تعویض گردد.	X - تمیزی کردن
توضیحات ۳: در صورت استفاده مداوم در شرایط گلی آلود و سخت هر ۳۰۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.	T - تمیز کردن، روغنکاری کردن
توضیحات ۴: در صورت استفاده کم از خودرو و متوسط پیمایش پایین، بازه زمانی برای این آیتم هر دو سال بکار می باشد.	R - جابجا کردن
	A - اضافه شود.
	تاریخ ویرایش: ۱۴۰۰/۷/۲۰